Инструкция по установке ПО «FC54»

2024.12.28 ДЖИ-ТЭК

Содержание

1. Установка инструмента для прошивки	2
1.1 Необходимые устройства	3
1.2 Инструкция по использованию оборудования	3
1.3 Путь для АРР программирования	4
1.4 Установка файла среды выполнения и файлов драйверов	4
1.5 Подробная инструкция о донглах	6
1.5.1 Аппаратный USB-ключ (КЕҮ):	6
1.5.2 Сетевой ключ (Net_key):	6
2. Операции для программирования ЕСМ	8
2.1 Меры предосторожности	8
2.2 Операции программирования ЕСМ	8
3. Установка и эксплуатация программного обеспечения INCA	. 11

1. Установка инструмента для прошивки

1.1 Необходимые устройства

- •Ноутбук;
- •Адаптер USB-CAN (поддерживает любой из трех);
- •Программное обеспечение Scrub (требуется версия, соответствующая платформе).
- •Донгл (либо веб-донгл, либо аппаратный USB-донгл).

1.2 Инструкция по использованию оборудования

Донгл представляет собой программный авторизатор КЕҮ, в настоящее время поддерживается два: аппаратный USB-ключ (КЕҮ), сетевой донгл (NET). Донгл хранит информацию об авторизованном лице, а программное обеспечение записывает информацию о пользователе в ключ ЭБУ в качестве подписи. Во избежание лишних проблем, пожалуйста, не одалживайте донгл и не используйте учетную запись по своему усмотрению.

USB-CAN-адаптеры в настоящее время поддерживают три типа: kvaser (KCAN), ValueCAN (VCAN), DCAN. Один конец подключается к компьютеру (ПК), а другой - к разъему OBD автомобиля.



Рисунок 1. Аппаратный USB-ключ (KEY)



Рисунок 2. Аппаратный USB-ключ (KEY)



Рисунок 3. Kvaser (KCAN)



Рисунок 4. ValueCAN (VCAN)



Рисунок 5. Адаптеры DCAN USB-CAN

ПРИМЕЧАНИЕ: обычно комбинация «сетевой донгл (NET)+КСАN USB-САN адаптеры» широко используется для большинства.

1.3 Путь для АРР программирования

- Менеджер проекта предоставляет пакет файлов заказчику.
- В этом разделе в качестве примера для описания пакета файлов и установки программы используется «Flash_Chisel_EN_V1.3».



Рисунок 6. Путь для АРР программирования

1.4 Установка файла среды выполнения и файлов драйверов

G-TECH

Перед началом работы с приложением необходимо установить среду выполнения «RTE», а затем установить другие драйверы (вы можете запустить файл EXE в папке напрямую, в противном случае приложение программирования будет недоступно).

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывая, что большинство используют комбинацию «Kvaser (KCAN) device+Network dongle», нижеприведенные драйверы для этой комбинации должны быть установлены на ноутбуке пользователя.

1) Установите «Файл среды выполнения» LABVIEW_RTE:

Откройте папку (LABVIEW_RTE_2017_SETUP) рабочей среды, установите приложение установки, далее выберите местоположение «по умолчанию», «до завершения», «LABVIEW_RTE для среды выполнения программы», «установите последующий процесс после обновления, который можно запустить напрямую», «не нужно устанавливать снова».

PC > LocalDisk (D:) > software > Flash_Chisel_EN_V1.3 >	LABVIEW_RTE_2017_SETUP	∨ ひ Sea
Name	Туре	Size
📙 bin	File folder	
license	File folder	
supportfiles	File folder	
🗋 nidist.id	ID File	1 KB
🐺 setup.exe	Application	1,393 KB
🔊 setup.ini	Configuration setti	16 KB

Рисунок 7. Установка файла среды выполнения

2) Установите файл драйвера сетевого ключа (NET) (NetKey_Driver):

Откройте папку «Drivers» в установочном пакете «Flash_Chisel_V1.3», выберите соответствующий драйвер в соответствии с фактическим использованием CAN-карты и типом ключа, а затем дважды щелкните EXE-файл, чтобы установить его.

A	Cine.
Ndme	Size
I CANalyst_Driver	
🐼 Kvaser_DriverSetup.exe	8,805 KI
😵 NetKey_Driver.exe	24,680 Ki
VCAN3 DriverSetup exe	1.594 KI

Рисунок 8. Установка файла драйвера сетевого ключа (NET) (NetKey_Driver)

3) Установите файл драйвера адаптера Kvaser (KCAN) (Kvaser_DriverSetup):

C > LocalDisk (D:) > software > Flash_Chisel_EN_V1.3 > Drivers	✓ Ŭ
Name	Size
CANalyst_Driver	
😺 Kvaser_DriverSetup.exe	8,805 KB
🐝 NetKey_Driver.exe	24,680 KB
VCAN3_DriverSetup.exe	1,594 KB

Рисунок 9. Установка файла драйвера адаптера Kvaser (KCAN) (Kvaser_DriverSetup)

1.5 Подробная инструкция о донглах

1.5.1 Аппаратный USB-ключ (KEY):

Установите драйвер аппаратного USB-ключа. После подключения драйвера аппаратного USB-ключа к порту USB загорится индикатор ключа, что свидетельствует о правильной установке драйвера. В этом случае вы можете открыть соответствующую версию программы для записи.

1.5.2 Сетевой ключ (Net_key):

Последняя версия сетевого ключа поддерживает как авторизацию через аккаунт («Network Account Dongle»), так и авторизацию через код («Authorization Code Dongle») без необходимости использования аппаратного USB-ключа.

Если авторизация через код используется от ДЖИ-ТЭК, то она должна поддерживать метод привязки к сети и метод привязки вне сети.

1) Обратитесь к администратору, чтобы подать заявку на авторизацию

через аккаунт («Network Account Dongle»)

– После успешного подтверждения авторизации, вы получите электронное письмо с обратной связью (учетная запись – это e-mail, первоначальный пароль автоматически отправляется по электронной почте). Если вы не получили пароль по электронной почте, вы можете использовать функцию восстановления пароля, чтобы сбросить пароль по электронной почте.

 Код авторизации: после успешного применения «Кода авторизации» («Authorization Code Dongle») администратор вышлет информацию о коде авторизации на электронную почту пользователя;

2) Откройте папку «Drivers» в установочном пакете«Flash_Chisel_EN_V1.3» и установите «NetKey_Driver »APP (Virbox APP)

lame	Size
CANalyst_Driver	
😸 Kvaser_DriverSetup.exe	8.805 K8
S NetKey_Driver.exe	24,680 K8

Рисунок 10. Установка «NetKey_Driver »APP (Virbox APP)

3) Вход в систему и привязка сетевого ключа :

① Сетевой аккаунт-ключ: нажмите кнопку «Войти» и введите пароль существующего аккаунта в разделе «Облачный аккаунт» для авторизации. После успешного входа произойдет привязка к компьютеру.

Нажмите кнопку «Настройки аккаунта», чтобы изменить пароль, привязанный номер телефона или установить контрольные вопросы для безопасности.

Оключ с кодом авторизации : код авторизации, предоставленный администратором, используется для привязки после активации. Вы можете привязать код авторизации к компьютеру через привязку с доступом в сеть (Online-привязка) или привязку без доступа в сеть (Offlineпривязка).

→ Online-привязка:

Требуется подключение к интернету во время привязки кода авторизации к компьютеру. После успешной привязки приложение будет работать корректно.

→ Offline-привязка:

Если перед привязкой кода авторизации компьютер не имеет доступа к сети, потребуется другой компьютер с доступом в интернет для генерации файла привязки.

4) Проверка статуса для «привязки и отмены привязки»:

В разделе «Мои программы» вы можете просмотреть детальную информацию, а также привязать или отвязать компьютер.

По умолчанию:

•Один аккаунт можно привязать только к одному компьютеру.

•Если необходимо войти с другого устройства, сначала отвяжите аккаунт от текущего компьютера, и только затем выполняйте вход на новом.

Как отвязать:

- 1) Откройте «Мои программы».
- 2) Нажмите «Online» (в сети).
- 3) Подтвердите действие «Отвязать».

5) Используйте приложение «Flash_Chisel» для программирования ECM:

Закройте интерфейс приложения Virbox и напрямую запустите приложение «Flash_Chisel» для программирования ECM.



Рисунок 11. Приложение «Flash_Chisel»

2. Операции для программирования ЕСМ

1.6 2.1 Меры предосторожности

1) Не отключайте питание (не выключайте ключ) во время программирования ЕСМ. После успешного завершения программирования ЕСМ выключите питание (выключите ключ) на 1 минуту, чтобы сбросить настройки системы.

2) Если программирование ЕСМ не удалось, не отключайте питание (не выключайте ключ), снова нажмите кнопку «Подключение» и повторно запрограммируйте ЕСМ.

3) Если ЕСМ не удается успешно запрограммировать в течение 3 попыток, когда ключ не выключен, можно отсоединить отрицательную клемму и повторить попытку.

4) Идентификатор внутренней калибровки ЕСМ должен соответствовать номеру детали ЕСМ.

5) Режим UDS должен быть записан через CAN автомобиля.

6) Режим ССР в разработке ЕСМ должен быть записан через

разработку CAN (только для внутренних пользователей)

1.7 2.2 Операции программирования ЕСМ

1) Откройте приложение "Flash Chisel": После выбора соответствующего приложения "Flash Chisel", выберите режим подключения. В соответствии с различными линиями данных устройство Kvaser выбирает KVCAN-UDS; линия ValueCAN выбирает VCAN3-UDS. Кабель карты D-CAN выбирает DCAN-UDS.

ПРИМЕЧАНИЕ: в приведенном примере выбирается режим KVCAN-UDS (если пользователь использует устройство Kvaser).

Flash_Chisel_V1.3_G_TECH	×
КVCAN-ФОБ ФАЙЛ ПОДКЛЮЧИТЬ ОТКЛЮЧИТЬ Загрузить	Очистить DTC ОЧИСТИТЬ NV Считать СVN Выйти
Текущий прогресс	
Текущая информация встроенного ПО	Статус Системы
Имя файла : Оператор :	Прочитать конфигурацию инициализацииуспешно
Информация о целевом ЭБУ	
HWVN : SWVN : Internal Part Number : Calibration ID : Calibration Issue Number : Handler : Operation Time : SN : VIN : CVN :	

Рисунок 12. Выбор режима KVCAN-UDS

2)ОпределениеIDкалибровки:Нажмите кнопку «Подключить», чтобы определить внутренний ID
калибровки.



Рисунок 13. Определение ID калибровки

3) Импорт файла программирования ЕСМ (S19):

Нажмите кнопку «Файл», чтобы выбрать файл программирования, выберите соответствующую папку и выберите нужный файл программирования (первые 8 цифр — это номер детали ЕСМ поставщика, на маркировке корпуса ЕСU также указана эта информация), затем нажмите кнопку OK, и имя файла программирования отобразится в интерфейсе приложения «Flash Chisel».



Рисунок 14. Импорт файла

4) Загрузка файла программирования ЕСМ:

После выбора необходимого файла программирования ECM нажмите кнопку «Загрузить» для загрузки файла программирования, после появится надпись «Успешная загрузка!».

C Flash_Chisel_V1.3				\times
КVCAN-UDS Файл Подключить Отключи Усп	ать Загрузить Очис	стить DTC ОЧИСТИТ	ГЬ NV Считать CVN	Выйти
Текущая информация встроенного ПО	Статус	Системы		
Имя файла :FC54W_A_ED2P07_T1K_E4T15C_6DCT_2025 Оператор :	0210-1241 NT c10 Doom	тъ конфигурацию и	инициализацииycneu	оно
Информация о целевом ЭБУ	Успешная загрузка!	ние ЭБУуспешно	D	
HWVN :PEG	ok	те файл конфигур эно!	ации …успешно	
SWVN :		ние аутентификац	ииуспешно	
Внутренний номер детали :АУ 0	Перех	од в ВООТуспешно		
ID Калибровки :	Стиран	ние FLASH Часть I ус	пешно	
Исходный номер Калибровки :	3arpy3	ка Часть IIуспешно		
Оператор :	Загруа	Va Vacto I vcnemiko	спешно	
Время операции : 0	Обнов	ление операторне	удачно	
SN:	Обнов	ление времени опер	ациинеудачно	
VIN :	Успеш	ная загрузка!		
CVN:	Отклю	чено!		

Рисунок 15. Загрузка файла программирования ЕСМ

5) Завершение загрузки файла программирования ЕСМ:

После завершения загрузки файла программирования ECM нажмите кнопку «Подключить», сначала нажмите кнопку «Очистить DTC», затем нажмите кнопку «Очистить NV» для очистки данных NV (не энергонезависимых).

ПРИМЕЧАНИЕ: с помощью этой кнопки можно очистить такие значения как: значение обучения дроссельной заслонки, значение обучения топливоподачи, подтвержденная конфигурация функции изменчивости и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: распространенная проблема

1) если ПК не распознает ключ, то возможная причина: драйвер ключа не установлен успешно; USB-ключ не подключен; USB-порт не распознает ключ. Замените USB-порт.

2) Если нажать кнопку «Подключить», интерфейс «Flash_Chisel» отобразит, что подключение к ЭБУ не удалось. Возможные причины: ЭБУ транспортного средства не включен. Линия связи CAN подключена неправильно или отключена; Плохой контакт клеммы.

2. 3. Установка и эксплуатация программного обеспечения INCA

1) В установочном пакете INCA7.0 выберите приложение Loader, которое нужно открыть, и следуйте подсказкам во всплывающем диалоговом окне, пока установка INCA не будет завершена.



Рисунок 16. Установочный пакет INCA7.0

2) В процессе установки INCA следуйте инструкциям по установке в интерфейсе ниже:

	÷,	INCA - Integrated C	alibration and Acquisition Systems installation $\qquad imes$
			Select folder in start menu
INCA - Integrated Calibration and Ac	alibration and Acquisition System Select options Choose which options to install by che ComPat		Enter the name of the folder to add INCA icons to the start menu.
Install u Select the langua V Engleh Detition C Finch Dapanese	CDPS CPJ2534 CPJ2534 CPJ2534 CPJ2534 CDM-PDF-Punter		(Back Next) Cancel
**	Disk space required for components: Disk space remaining:	61755 k 47119601 k	
Disk space requi Disk space remaining:	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > 47119969 k	Cancel	
< Back Next >	Cancel		

Рисунок 17. Установка INCA7.0